



BT CHEM
HÓA KEO BÌNH THÀNH
ISO 9001 - ISO 14001

CÔNG TY TNHH SX - TM HOÀ KEO BÌNH THÀNH
Biệt Thước B, P. Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương. Tel: (0550) 3 789 091/2/3
Fax: (0550) 3 789 959. Email: hkb@btchem.com.vn www.btchem.com.vn



HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN SƠN THẺ MẪU MÀU: MEKONG 17/17 H
(QUY TRÌNH TEST NƯỚC 15 PHÚT)

MÃ SƠ : MEKONG 17/17 H
COLOR NAME: LOUIS
LOẠI GỖ : MDF
SẢN PHẨM: HẰNG TRONG NHÀ
HỆ SƠN: NƯỚC ĐỘ BÓNG: 20% ± 5%
NGÀY: 16/06/2026

Bước thực hiện		Tên sản phẩm	Cách thi công	Giá nguyên chất VNĐ/kg	Tỉ lệ pha chế (GR)	Tỉ lệ pha chế (%)	Giá sau pha chế	ĐL tham khảo kg/m2	Tổng giá thành/m2	Ghi chú Thời gian khô
*Xử lý bề mặt: bề mặt sản phẩm trước khi đưa vào công đoạn sơn phải được xử lý và trám trét khuyết tật đạt yêu cầu										
1	Sơn Lót BT - 02 - 2203 H (White Primer)	Sơn Lót BT - 02 - 2203 H (White Primer)	Phun bằng súng sơn	66,000	100	100.00	66,000	0.125	8,250.00	Sau 40-45 phút (sấy nhiệt độ 40 → 50°C)
2	Chà nhám	Chà nhám #320								
3	Sơn Lót SW2 - 2108 H trắng	Sơn Lót SW2-2108 H trắng	Phun bằng súng sơn	51,500	100	86.96	44,783	0.175	7,836.96	Sau 40-45 phút (sấy nhiệt độ 40 → 50°C)
		Dung môi BT 07 H (Diluent)		30,500	5	4.35	1,326		232.07	
		Chất pha loãng 04 H (Reducer)		51,500	10	8.70	4,478		783.70	
4	Chà nhám	Chà nhám #320								
5	Sơn lót màu	Sơn lót màu MEKONG 17/17 H	Phun bằng súng sơn	72,000	100	95.24	68,571	0.14	9,600.00	Sau 40-45 phút (sấy nhiệt độ 40 → 50°C)
		Dung môi BT 07 H (Diluent)		30,500	5	4.76	1,452		203.33	
6	Chà nhám	chà nhám #400								
7	Sơn bóng Bex 03 - 2410 STR H 20%	Sơn bóng Bex 03 - 2410 STR H 20%	Phun bằng súng sơn	81,000	100	92.59	75,000	0.1	7,500.00	Sau 6 giờ (sấy nhiệt độ 40 → 50°C)
		Phụ gia TB		877,500	3	2.78	24,375		2,437.50	
		Dung môi BT 08H (Diluent)		31,500	5	4.63	1,458		145.83	
TỔNG CHI PHÍ / M2 SẢN PHẨM									36,989	
*Sau 6 giờ có thể chồng lên nhau, nhưng phải có màng foam lót giữa các bề mặt sơn và chống cao không quá 1m → Sau 12 giờ đóng gói										

KỶ THUẬT HKBT

LƯU Ý (NOTE):

- Thùng, can chứa đựng sơn, màu, dung môi... phải được đậy kín nắp và bảo quản trong nhà kho khô ráo thoáng mát, không làm mất nhãn mác.
- Quậy kỹ hỗn hợp sơn, màu... trước khi pha và trước khi sơn.
- Lượng hóa chất sử dụng trên thực hiện trên thẻ mẫu, để có số lượng chính xác đề nghị Quý Công ty cho thực hiện sơn trên sản phẩm thực tế tại hiện trường.