



CÔNG TY TNHH SX - TM HOÀ KEO BÌNH THÀNH
 KR. Bình Phước B, P. Bình Chuẩn, TP. Thuận An, T. Bình Dương. Tel: (0274) 3 789 991/2/3.
 Fax: (0274) 3 789 996/7; Email: hktb@bichthanh.com.vn, www.bichthanh.com.vn
 CHSAS 18001



PHIẾU LÀM MẪU MÀU

Độ bóng: 10/

Quy Trình:	Tên hóa chất sử dụng (ghi rõ tên màu, sơn lót, sơn bóng, chất cụng và dụng môi sử dụng)	Tỉ lệ pha	Độ nhớt	Phương tiện sử dụng	Thời gian khô	Giấy nhám sử dụng
Bước 1: Lau phụ gia ngăn dầu SBM (HN)	Phụ gia ngăn dầu SBM (HN)	1	1	Lau vào vị trí mặt gỗ rước gỗ thối	8"	#320
Bước 2: Lau sơn dầu SBM (HN)	Phụ gia ngăn dầu SBM (HN)	1	1	Lau vào vị trí mặt gỗ rước gỗ thối	5-10 phút	
Bước 3: 1. Sơn 2. Sơn (NH)	1. Sơn 2. Sơn PM NCOR	2 1 1	14"	Sơn 2 path	1-2"	#320
Bước 4: 1. Sơn 2. Sơn 3. Sơn	1. Sơn 2. Sơn PM NCOR	1 1 0.8	18"	(Sơn 2 path)		
Bước 5: Sơn 2. Sơn 3. Sơn	Sơn màu NC NY PP 834 10/ PM NCOR	1 1 1	16"	Sơn 2 path	1"	đậy gỗ
Bước 6:						
Bước 7:						
Bước 8:						

Quy Trình	Tên hóa chất sử dụng (ghi rõ tên mẫu, sơn lót, sơn bóng, chất cứng và dung môi sử dụng)	Tỉ lệ pha	Độ nhớt	Phương tiện sử dụng	Thời gian khô	Giấy nhám sử dụng
Bước 10:						
Bước 11:						
Bước 12:						

Công thức: Sơn mẫu NCN y PD 834

Công thức:

Tên hóa chất sử dụng:	Số lượng	Tên hóa chất sử dụng:	Số lượng
1: Sơn NCN y PD 10%	200	1:	
2: (Khắc 1/2)		2:	
3: Sơn NCN y PD (1-100)	8	3:	
4: Sơn Super New Super (1-2) M 0.2		4:	
5: (1-100)		5:	
6:		6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	

Công thức:

Công thức:

Tên hóa chất sử dụng:	Số lượng	Tên hóa chất sử dụng:	Số lượng
1:		1:	
2:		2:	
3:		3:	
4:		4:	
5:		5:	
6:		6:	
7:		7:	
8:		8:	
9:		9:	
10:		10:	

Ý kiến LĐ

Ý kiến QC

Người làm mẫu

6/7/2026
Sân

Chí
Nguyễn Sĩ Chí